


Activation et désactivation du DHCP sur le PIRELLI A1010

I. Désactivation du DHCP du routeur


Accédez à l'interface du routeur via l'adresse 192.168.1.1



• Saisissez « topadmin » comme login et mot de passe puis cliquer sur « OK ».



Cliquez sur « Advanced Setup » puis « LAN ».





• Cocher la case « Disable DHCP » et cliquer sur « Save/Reboot ».





II. Activation du DHCP du routeur

• Accédez à l'interface du routeur via l'adresse 192.168.1.1




• Saisissez « topadmin » comme login et mot de passe puis cliquer sur « OK ».



Cliquez sur « Advanced Setup » puis « LAN ».

NB: on remarque que le DHCP est désactivé.





• Cocher la case « Enable DHCP » et cliquer sur « Save/Reboot ».

