


Vérification du débit ADSL sur le modem Huawei HG531

1. Accédez à l'interface du modem via l'adresse **192.168.1.1**



2. Saisissez « **topadmin** » comme Nom d'utilisateur et Mot de passe puis cliquez sur « **Connexion** ».



3. Passez sur « **Statut** » puis « **WAN** ».



4. Passez sur «DSL» pour afficher les statistiques de la ligne ADSL

Réseau	DSL
Durée de connexion DSL	00:12:07
Statut de la ligne	
Débit de la max montante (kbit/s)	1220
Débit de la max descendante (kbit/s)	26408
Débit de la ligne montante (kbit/s)	1020
Débit de la ligne descendante (kbit/s)	4096
Ligne standard	ADSL2+
Type de canal	Entrelacé
SNR (dB) en amont	12.9
SNR (dB) en aval	37.1
Affaiblissement de la ligne montante (dB)	5
Affaiblissement de la ligne descendante (dB)	8.1
Montant output power (dBmV)	11.6
Puissance de sortie descendante (dBmV)	0
Montant CRC	0
Descendant CRC	0
Montant FEC	0
Descendant FEC	0