


Vérification du débit ADSL sur le modem TPLINK

1. Accédez à l'interface du modem via l'adresse **192.168.1.1**




2. Saisissez « **topadmin** » comme Nom d'utilisateur et Mot de passe puis cliquez sur «**S'identifier**».

A screenshot of the TOPNET modem's login interface. At the top center is the TOPNET logo. Below it are two input fields: "Nom d'utilisateur:" and "Mot de passe:". At the bottom are two buttons: "S'identifier" and "Réinitialiser".

Nom d'utilisateur:

Mot de passe:

3. Passez sur «Statut» puis «Device Info».
4. Passez sur «DSL» pour afficher les statistiques de la ligneADSL.



Statut du routeur ADSL
Cette page affiche l'état actuel et certains paramètres de base de l'appareil.

Système

Alias	TOPNET ADSL Router TD8963N
Durée d'activité du système	3 3:20:53
Date / heure	Mar Oct 2 16:51:39 2018
Version du microprogramme	V1.0.0
Date du microprogramme	Jul 19 2018 11:49:45
Numéro de Série	3187155000852

DSL

Modulation Active	G992.5
Débit de la ligne montante (kbit/s)	1020 kbps
Débit de la ligne descendante (kbit/s)	8191 kbps
Débit de la max montante (kbit/s)	1184 kbps
Débit de la max descendante (kbit/s)	22004 kbps