



Paramétrage Wifi du modem routeur ST585 V6

1. Accédez à l'interface du modem via l'adresse **192.168.1.254**



2. Cliquez sur « **Connexion large bande** »
3. En dessous de « **Réseau privé** », cliquez sur le nom du wifi correspondant (Exp dans la figure suivante: **WLAN: SpeedTouchF9052D**).



The screenshot shows the modem's web interface. On the left is a navigation menu with the following items: SpeedTouch, Connexion large bande (highlighted with a red box), Doîte à outils, Réseau privé, Périphériques, and Interfaces. The main content area shows the user is logged in as Administrator and is in the 'Réseau privé' section. A message states: 'Votre connexion DSL est inactive. Vérifiez que votre SpeedTouch est bien téléphonique. Si le problème persiste, reportez-vous à la documentation.' Below this, the 'Réseau privé' section is displayed, showing a 'Wireless' section with 'WLAN: SpeedTouchF9052D (54Mbps)' highlighted by a red box, and an 'Ethernet' section with four ports (ethport1 to ethport4, all 100Mbps) and a connected device 'DFQTDISK-015' on ethport3.

4. Cliquez ensuite sur « **Configurer** » (en haut à droite de l'écran).

[Administrator] Présentation | Détails | **Configurer** | Aide
Accueil > Réseau privé > Interfaces > WLAN: SpeedTouchF9052D

⚠ Votre connexion DSL est inactive. Vérifiez que votre SpeedTouch est bien connecté à votre ligne téléphonique. Si le problème persiste, reportez-vous à la documentation.

Point d'accès sans fil - SpeedTouchF9052D

- Configuration**
 - Interface activée: Oui
 - Adresse physique: 00:14:7F:C9:60:13
 - Nom du réseau (SSID): SpeedTouchF9052D
 - Type d'interface: 802.11b/g
 - Vitesse réelle: 54 Mbps
- Sécurité**
 - Autoriser les nouveaux périphériques: Nouvelles stations autorisées (automatiquement)
 - Mode de sécurité: aucun

5. Cochez la case « **Interface activée** » et saisissez le nom du wifi devant « **Nom du réseau (SSID)** ».

[Administrator] Présentation | Détails | Configurer | Aide
Accueil > Réseau privé > Interfaces > WLAN: SpeedTouchF9052D

⚠ Votre connexion DSL est inactive. Vérifiez que votre SpeedTouch est bien connecté à votre ligne téléphonique. Si le problème persiste, reportez-vous à la documentation.

Point d'accès sans fil - SpeedTouchF9052D

- Configuration**
 - Interface activée:
 - Adresse physique: 00:14:7F:C9:60:13
 - Nom du réseau (SSID): SpeedTouchF9052D
 - Type d'interface: 802.11b/g
 - Vitesse réelle: 54 Mbps
 - Sélection du canal: Automatique
 - Région: Europe
 - Canal: 6
 - Autoriser la multidiffusion à partir du réseau large bande:
- Sécurité**
 - Broadcast Network Name:
 - Autoriser les nouveaux périphériques: Nouvelles stations autorisées (automatique)
 - Encryption: Désactivé
 Utiliser le cryptage WEP
 Utiliser le cryptage WPA-PSK

Appliquer Annuler

6. Dans le champ « sélection du canal », choisissez « Manuel ».



Point d'accès sans fil - SpeedTouchF9052D

• Configuration

Interface activée:	<input checked="" type="checkbox"/>
Adresse physique:	00:14:7F:C9:60:13
Nom du réseau (SSID):	SpeedTouchF9052D
Type d'interface:	802.11b/g
Vitesse réelle:	54 Mbps
Sélection du canal:	Automatique
Région:	Automatique
Canal:	Manuel
Autoriser la multidiffusion à partir du réseau large bande:	<input checked="" type="checkbox"/>

7. Un nouveau champ « Canal » va apparaître ; choisissez canal 7 ; 10 ou 11.

• Configuration

Interface activée:	<input checked="" type="checkbox"/>
Adresse physique:	00:14:7F:C9:60:13
Nom du réseau (SSID):	SpeedTouchF9052D
Type d'interface:	802.11b/g
Vitesse réelle:	54 Mbps
Sélection du canal:	Manuel
Région:	Europe
Canal:	6
Autoriser la multidiffusion à partir du réseau large bande:	<input checked="" type="checkbox"/>
• Sécurité	
Broadcast Network Name:	
Autoriser les nouveaux périphériques:	
Encryption:	

8. Cochez le bouton « **Utilisez le cryptage WPA-PSK** » devant « **Encryption** ».
9. Saisissez un mot de passe de **8 caractères minimum** (sans espace) dans le champ « **Clé de cryptage WPA-PSK** ».
10. Cliquez sur « **Appliquer** ».



Point d'accès sans fil - SpeedTouchF9052D

- **Configuration**

Interface activée:	<input checked="" type="checkbox"/>
Adresse physique:	00:14:7F:C9:60:13
Nom du réseau (SSID):	SpeedTouchF9052D
Type d'interface:	802.11b/g
Vitesse réelle:	54 Mbps
Sélection du canal:	Manuel
Région:	Europe
Canal:	6
Autoriser la multidiffusion à partir du réseau large bande:	<input checked="" type="checkbox"/>

- **Sécurité**

Broadcast Network Name:	<input checked="" type="checkbox"/>
Autoriser les nouveaux périphériques:	Nouvelles stations autorisées (automatique)
Encryption:	<input type="radio"/> Désactivé <input type="radio"/> Utiliser le cryptage WEP <input checked="" type="radio"/> Utiliser le cryptage WPA-PSK
Clé de cryptage WPA-PSK:	8CF55BDA2C
Version WPA-PSK:	WPA

Appliquer

Annuler